

## Kurzanleitung H-FUG digi

KANAL WECHSELN

LAUTSTÄRKENREGLER

TASTENSPERRE wird automatisch aktiviert zum Kanalwechsel und ausschalten muss die Sperre deaktiviert werden

FUNKKANAL STANDARD ist immer: FW-GR-HAUPT

EIN / AUS -Taste min. 3 Sekunden drücken

TASTENSPERRE  
1.) Auswahltaste  
2.) Sterntaste

